FIG 4　タンク　TANK



見出	部品番号	部品名称		個数	型　　寸	適　用　号　機	備　　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5305 0301 000	ベースＬ	BASE	1			
2	5305 0307 000	ベースＲ	BASE	1			
3	K110 0108 016	Ｆボルト	BOLT	6	M8×16		
4	5305 0314 000	カバー	COVER	1			
5	K110 0108 016	Ｆボルト	BOLT	8	M8×16		
6	5305 0317 000	ステー	STAY	1			
7	K110 0108 016	Ｆボルト	BOLT	4	M8×16		
8	5305 0319 000	フューエルタンクＡｓｓｙ	FUEL TANK ASSY	1	12181-41055		
8-1	5305 0321 300	キャップ	CAP	1	12521-41030		
8-2	5305 0321 100	ゲージ	GEUGE	1	18400-4170-0		
9	5305 0323 000	オサエイタ	PLATE	1			
10	K110 0108 016	Ｆボルト	BOLT	4	M8×16		
11	0350 0160 828	ＰＷ	WASHER,PLAIN	2	8×28×3.2		
12	5305 0324 000	ゴム	RUBBER	1			
13	5305 0325 100	ネンリョウホース	HOSE	1	φ6×600	NO.9060049～	
13	5305 0325 000	ネンリョウホース	HOSE	2	φ6×520	～NO.9060048	
14	5305 0327 000	ネンリョウホース	HOSE	1	φ6×400	NO.9060049～	
15	5305 0328 100	３ポウチーズ	T-JOINT	1	7×7×9		
16	0050 1100 130	ホースバンド	HOSE BAND	4	φ13用		
17	5305 0329 000	フューエルコック	COCK	1			
18	K700 0106 014	Ｆボルト	BOLT	1	M6×14		
19	5305 0331 000	ネンリョウホース	HOSE	1	φ8×200		
20	0050 1100 140	ホースバンド	HOSE BAND	2	φ14用		
21	5305 0332 000	ネンリョウホース	HOSE	1	φ6×200		
22	0050 1100 130	ホースバンド	HOSE BAND	2	φ13用		

FIG 4　タンク TANK



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適用号機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
23	5305 0333 000	カバー	COVER	1			
24	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	M8×16		
25	5305 0335 000	ダンネツザイ	INSULATOR	1			
26	5305 0336 000	ダンネツザイ	INSULATOR	1			
27	5305 0337 000	ダクト	DUCT	1			
28	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	M8×16		
29	5305 0338 000	エバーライト	SPONGE	1	20×22×720		
30	5305 0339 000	エバーライト	SPONGE	1	20×22×300		
31	5305 0339 500	エバーライト	SPONGE	1	20×22×160		
32	5305 0341 000	カバー	COVER	1			
33	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	2			